UT15A/B/C 防水型测电笔 使用说明书



目录

	······操作指示和本仪器的	使用刻	古用
\equiv	使用时需要注意的	安全的	 引割
	······································		

	三相交流电相位指示(流		
凡		能的作	史月
	·····································		
	一设		
	=		
+:	=	技术技	旨杭

T 프리카테 다 사사 1월 마다 나 나 나 나 나 가 사사 다

一、防水型测电笔说明书中的相关符号

- ⚠ 危险警告,使用前应仔细阅读操作说明书
- ▲ 警告存在危险电压,使用时小心电击
- □ 双层绝缘
- **(€** CE安规符号,本设备通过EN61010-1/EN61010-031/ EN61326 认证
- 本说明书包含必要的安全使用信息,和设备保养方法 在使用此设备前,必须首先仔细阅读说明书的每个部 分内容。

二、操作指示和本设备的使用范围

UT15A、UT15B和UT15C可以测量交直流电压(包含三相交流电),三相交流电的相位指示,通断测试,单表笔测量。利用照明功能可以使用在黑暗的环境中。

本设备带有表笔保护套,它可以保护表笔,更为重要的是可以保护本设备的使用者。使用完此设备后套上保护套,最好把它放在工具箱内,以防设备的表笔给身体带来伤害。应特别注意不要把设备放入口袋内。

本设备可使用在多种场合,包括家庭,工厂,电力部门等。

2-1, UT15A, UT15B 和 UT15C有以下特性

- 2-1-1, 本产品通过了以下安规认证: IP65, EN61010-1/ EN61010-031/EN61326,并且符合 CAT IV 600V。
- 2-1-2, 带有表笔保护套,用以保护人身避免伤害。
- 2-1-3, LCD电压显示 (仅UT15C有此功能)。
- 2-1-4, LED 电压显示。
- 2-1-5, 交直流电压测量最高都可以达到690%。

- 2-1-6、单表笔测量,可以判断零线或火线。
- 2-1-7、通断测量。
- 2-1-8, 可以指示三相交流电的相位关系。
- 2-1-9, 测量时有蜂鸣和LED指示。
- 2-2, 注意: 打开包装后要注意确认设备的各个部分都完好, 确认的内容包括:
- 2-2-1, UT15A, UT15B and UT15C (内附电池)。
- 2-2-2, 使用说明书。

三、使用时需要注意的安全问题

本产品通过了以下安规认证: IP65, EN61010-1/EN61010-031/EN61326, 并且符合CAT IV 600V

⚠ 为了避免电击,当被测量电压超过人身安全电压时应特别注意,通常安全电压为36V。

↑ 在测试之前请确认测试表笔和测试仪器完好。

▲ 当使用该设备时, 手只能接触手柄部分。

★ 该设备应当在规定量程(看技术规格数据)且电压不超过690V时使用。

全 使用前保证设备的功能完好。


介 不要在潮湿的条件下测试。

⚠ 如果操作者的安全不能保证,该仪器必须送修。

3-1, 如果出现以下情况,安全不再有保证:

- 3-1-1, 有明显的损伤。
- 3-1-2, 测电笔的功能和应有的功能不一致。
- 3-1-3, 在不适宜的条件下存放了很长时间。
- 3-1-4. 在运输过程中受到机械挤压。

四、设备各部分的功能介绍



- 4-1 表笔 L1
- 4-2 表筆 L2
- 4-3 测试点照明灯
- 4-4 电压指示LED
- 4-5 单表笔测试指示LED
- 4-6 左/右旋转测量指示LED
- 4-7 通断指示LED
- 4-8 极性指示LED
- 4-9 电压显示LCD(只有UT15C)
- 4-10 照明开关
- 4-11 用于单表笔测试和三相交流电相位指示的人体接触 点
- 4-12 电池盖
- 4-13 出厂前防漏电绝缘片
- 注: 尊敬的用户, 当您拥有本设备正准备使用时,应该首 先把绝缘片取出, 这样电池才可以正常供电。(电池 盖取出方法请参考后面的12部分图示)
 - 此后可以把此绝缘片丢进垃圾箱,因为再也没有必要 使用它了。

五、电压测量

⚠ 遵循手册第三点所提到的安全测试规范

- 5-1 在测试前,首先将两表笔连接到被测导体因为技术原因,防水型测电笔不能在低于12V 的电压下操作。
- 5-2 测量交流电压时,电压通过LED (4) 和数字LCD (9) 指示(只有UT15C)。 (+) 和 (-) LEDS指示交流电压,并且伴有蜂鸣。
- 5-3 测量直流电压时,如果使用L2接电压的正极L1接电压的负极,LED(4)会显示相应的电压,同时LED(8)中指

示正极的LED点亮。

如果使用L2接触电压的负极,LED(4)会显示相应的电压,同时LED(8)中指示负极的LED点亮;同时LED(7)点亮,同时蜂鸣。

该设备由一行LED(4)组成,包括: 12V,24V,50V,120V,230V,400V和690V测量电压时,随着电压的升高,LED会逐个亮起。

六、单表笔测试

当进行单表笔测试时,手指接触电极(11),表笔L2连接到未知导体上。

如果被测导体的交流电压大于100V时LED(5)被电亮,同时 伴有峰鸣。

- 注: (1) 单表笔测试只是用来判断导体是否有电,并不能指示电压的大小。
 - (2) 当被测电场>100V时, 手指未触及电极(11), 可能会 发生LED被点亮和伴有蜂鸣。

七、诵断测试(只有UT15B/C)

↑ 测试前要首先确保被测物体不带电。

要想确认被测导体不带电,可以采用测量电压的方式,用两表笔测量导体两端的电压以判断导体是否带电。

连接两表笔在被测物体的两端,如果电阻在规格范围内,会听到蜂鸣,同时LED(7)被点亮。

八、旋转测试(三相交流电相位指示)

⚠ 此测量必须遵循说明书中第三点所提及的安全测试规则。

旋转测试用符号Rightharpoons或 Lightharpoons显示。然而,旋转测试只能使用在三相交流电系统中。

- 8-1 如下面图中所示,连接表笔L2到三相电中的其中任意 一相,另一表笔接另外任一相。
- 8-2 用手指接触金属点(11)。
- 8-3 R或L中的一个LED会被点亮, 移动其中的一支表到另 外一相,则另一个LED点亮。
- 8-4 如果交换两表笔的位置时,L或R LED也会被交换点 高
- 8-5 同时相应电压显示器(LED 或LCD) 也会显示相应的电压。



九、照明功能的使用

当在夜晚或黑暗的夜里使用该设备时,可以使用照明功能;用手指按机身背面的印有太阳符号的开关(10),此时前面的照明灯会点亮。方便您的作业。

十、设备的保养

当按指示手册使用UT15A/B/C测试仪时,没有特别的维护要求。如果在正常操作中发生功能故障,立即停止使用,联系你最近的授权的服务中心。

十一、设备的清洁

清洗前,将电压检测器脱离所测试的电路。如果仪器在日常的使用中脏了,用一块湿布或少量家庭用的温和的清洁剂擦拭。不要使用酸性的清洁剂或溶剂清洗。清洗后,在大约五小时内不要使用该仪器。

十二、电池更换

当短接测试表笔时,如果没有听到声音信号,或LED (7)没有点亮,或照明LED (3)没有点亮,按下面步骤更换电池(如下图所示):

- 12-1 结束设备的测量状态。
- 12-2 按箭头所示的方向打开电池盖。(当电池盖的缺口和白色标志在一条直线上时即为打开)。
- 12-3 移开电池盖。
- 12-4 取出要更换的电池。
- 12-5 按正确的电极,替换新电池,型号1.5V IEC IRO3AAA.
- 12-6 插入电池盖并盖紧(其方向和打开的方向相反)。



注:请考虑你的环紧当你处置你的一次性电池或蓄电池时。他们属于含有有害废物的垃圾,在大多数请况下,电池可以在卖点回收。

☆ 请遵循各地的有效地回收规则,再利用旧电池和蓄电池的处理规则。

十三、技术指标(UT15A, UT15B和UT15C)

本产品通过了以下安规认证: IP65,

EN61010-1/EN61010-031/EN61326, 并且符合CAT IV 600V。

13-1 LED电压范围 12···690V AC/DC

13-2 LED电压指示点 ±12, 24, 50, 120, 230, 400,

690V

13-3 LCD电压范围 24···690V AC/DC(only UT15C)

LCD分辨率 1V(only UT15C)

电压误差 ± (3% + 5Dig) (only UT15C) 13-4 电压测量 自动

13-5 声音提示 有

13-6 极性指示 交流和直流都有

13-7 量程 自动

13-8 响应时间 < 0.1S LED/LCD<2S

13-9 内部基本负载 大约2.5W 在690V

13-10 电流峰值 Is<0.04A / Is(after 5s)

<3.5mA

5min

13-12 恢复时间

13-13 自动开机 ≥12VDC/AC(LCD24V)

13-14 单表笔测试 电压范围100…690V

频率范围50…400Hz

13-15 过电压保护 690V AC/DC

13-16 通断测试 电阻大约. 0···100k Ω

(只有UT15B/C) 精确度 Rn +50%

13-17 旋转测试(三相交流电) 电压范围100…690V

频率 50…60Hz

测试原则: 双极性和连接

13-18 电源 2×1.5V LR03 电池

Max. 30mA/ Approx. 450mW

13-19 温度范围 -10℃~50℃ 13-20 过电压保护等级 CAT IV 600V

13-21 污染等级 2

13-22 安规 IP65

EN61010-1/EN61010-031/EN61326

 13-23 重量
 210g(含电池)

 13-24 尺寸
 275×51×30 mm

优利德。

优利德电子(上海)有限公司

地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路161号

招商局大厦11楼15室 电话: (86-21)5878 3888

传真: (86-21)5878 7888 电邮: infosh@uni-trend.com.cn

邮编: 200 120

制造商: 优利德科技(东莞)有限公司

地址: 广东省东莞市虎门镇北栅东坊工业

开发区东坊大道